

## Kane 3500

Drukverschilmeter voor gasdruk en lektesten



**Let op:** Te hoge druk (> 5 maal de nominale bereik) kan permanent schade aan de druksensor veroorzaken.

**Rechter** druknippel (+) gebruik je voor de metingen (druk en/of vacuüm).  
**Linker** druknippel (-) gebruik je voor differentiële metingen.

- 1 Met de **aan-uit** toets zet je de drukmeter aan en uit. Er volgt een korte automatische systeemtest.
- 2 Elke goede druksensor heeft tijd nodig om te stabiliseren. Druk na enkele seconden op de **zero** toets voor de nulstelling. Als je de meter verplaatst: 'nul stellen'.
- 3 Verlicht display zet je aan met de **black light** toets.
- 4 Druk kort op **hold print** en de uitlezing wordt vastgezet. Druk minimaal 2 seconden op **hold print** om uw IR printer aan te sturen.
- 5 Druk op de **menu** toets om in het menu te komen. Vervolgens kun je met behulp van de toetsen **omhoog**, **omlaag** en **enter** de instellingen wijzigen.
- 6 Met de toetsen **omhoog** en **omlaag** wijzig je de onderste regel van het display. Ook stuur je hiermee je **menu**.
- 7 Met de **enter** toets kun je het uitschakelen onderbreken. De instellingen kun je wijzigen als de MENU-modus is geselecteerd.

*Volg ons ook op* ➤

**Lennart Pit**  
Specialist handmeters

